



品名	1800S
形式	1800
電源	単相200V 3.9kw
電流	単相200V 19.5A
給水	給水式 1/2インチ (13mm) バルブ止め
グライндガー	1基もしくは2基
性能	120杯/h
熱湯	24リットル/h
コーヒーホッパー容量	左右 1,000g, 中 550g
パウダーミキサー容量	標準 1,000g
サイズ	W326XD556XH680
重量	約33-43kg (乾燥重量)

**設置上の注意事項**

- 1 スペース  
マシン全ての側から整備などできる様にしてください。(台高さ: 80~90cm)
- 2 電気、給水接続
  - 1) 電気、給水のマシンの接続はマシン後部よりとなり、台にφ50mm程度の穴を開ける必要があります。
  - 2) マシンより1500mm以内の所に電源を準備してください。
  - 3) 給水は1/2インチ (13mm) の管でマシンとの間にストッパバルブを設けて下さい。静止水圧で2bar以上、使用時2.5L/毎分の水量と水圧2bar以上が必要です。この基準以下の場合には加圧ポンプが必要になります。(加圧ポンプ本体寸法 幅280mm・高さ280mm・奥行き257mm) 4) 排水管を接続する場合、φ40mm以上の管を用い、マシン直下より2/100以上の勾配を確保して下さい。
  - 5) 防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き返しの無い様に注意して下さい。
  - 6) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にしてください。
  - 7) 使用環境温度は+5℃~+35℃にしてください。
  - 8) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。

\*ミルグララー-使用の際は別に100Vコンセントが必要となります。

- 1 コーヒー豆ホッパー
- 2 パウダーホッパー
- 3 飲料ホッパー
- 4 液晶パネル
- 5 電源スイッチ
- 6 コンビ供給口
- 7 カヌ受け
- 8 トリップストップ



WMF シヤパン株式会社

品名 WMF 1800S

型式 1800

台数	縮尺	1/10	検図	御承認印
	年月日		製図	